

SOFA-MONTAGEANLEITUNG

Im Paket finden Sie:

- 4 Beine
- 16 Schrauben (4 Schrauben pro Bein)

Die Beine und Schrauben (Kreuzkopf) des Sofas werden separat verpackt verschickt. Dies soll Schäden beim Transport verhindern.

In jeder Ecke des Sofas befindet sich unter dem schwarzen Stoff ein dicker Holzblock, in den die Beine eingeschraubt werden müssen. Das kann man sehr gut spüren.

Die Beine sollten mit einem Schraubenbohrer in einem Winkel von ca. 45 Grad unter dem Sofa verschraubt werden. Sehen Sie sich die beigefügten Fotos an, um den richtigen Winkel zu veranschaulichen.

